AIRBUTLER®
Homecare

Mode d´emploi

Echangeur éléctronique des ions d´oxygène pour réfrigerateurs - Ioniseur

Attention! Ne touchez jamais les aiguilles / les fils lorsque l´appareil est allumé!

Fonction:

Par la combinaison des trois technologies de nettoyages reconnues mondialement, AIRBUTLER vous garantit un maximum d´efficacité: collecte et sédimentation des poussières et des pollens, élimination des organismes microscopiques (bactéries etc.) et destruction des odeurs dérangeantes. Tout cela est réalisé par un générateur d´anions très efficace. Celui produit des ions chargés négativement qui détruisent des bactéries, virus et organismes microscopiques. La consommation de courant ne dépasse jamais les 2 W/h.

L´aspect de fraîcheur:

AIRBUTLER Philip neutralise des odeurs dérangeantes et détruit des poussières et organsimes microscopiques comme des bactéries, des pollens etc. Vos aliments comme des fruits et légumes restent fraîches plus longtemps.

Design et concept anti-bruyant:

AIRBUTLER Philip travaille sans ventilateur: il est quasiment inaudible.

PHILIP

La mise en marche:
Appuyez sur la touche „ON“ jusque la lumière verte commence à clignoter. Pour un résultat parfaitement efficace, veuillez placer Philip sur le rayon le plus haut du frigo et refermez la porte. A cause du poid spécifique d´oxygène, l´intèrieur de votre réfrigerateur va être enrichit par les ions d´oxygène chargés négativement et avec de l´oxygène actif. Quand la lumière verte commence à clignoter en couleur rouge, il est temps pour changer les piles.

ATTENTION:
Ne jamais poser Philip sur des surfaces chaudes ou mouillées! Enlevez les piles si vous n´utilisez pas Philip pendant longtemps.

Les Fonctions:
Réfrigerateurs jusqu´à 250l de contenu: „LOW“ mode
Réfrigerateurs avec plus que 250l de contenu: „HIGH“ mode
Philip a besoin de quatre piles „No. 2“ Endurance des piles = +/- trois mois. En mode „LOW“ la micropuce intégrée dans Philip règle automatiquement la production d´oxygène pendant 30 minutes – après Philip se met en cycle sans fin en intervalles de 150 sécondes / 2 heures. En mode „HIGH“ Philip travaille en cycle sans fin 4 minutes / 2 heures

Entretien / nettoyage:
Tout les deux mois veuillez éteindre et reallumer Philip, svp. Si une lumière rouge commence à clignoter en suite, il faut échanger les piles.

IMPORTANT:
- Ne touchez jamais l´intérieur de Philip avec un objet métallique! Evitez des choques électriques! Eloignez Philip toujours de tous les objets inflammables et explosifs!
- Evitez de l´eau et des vapeurs proche de Philip.
- Ne pas placer Philip en pleine soleil ou proche des sources de chaleurs: radiateurs, cheminées, fours etc.
- Ne jamais utiliser de l´alcool, de benzène ou des solutions acides pour
- nettoyer Philip.

Informations:
Ne changez jamais rien sur l´appareil. Fabricant et marchands ne sont pas responsables pour des problèmes causés par une fausse utilisation ou des changements non-professionels. Placez Philip sur des endroits où ni les enfants ni des animaux peuvent l´atteindre.

Données techniques:

Type	**AIRBUTLER Philip**
	DC 6
Consommation	4x D# Piles
Ions négatifs	> 1,3 x 10^4
Oxygène actif	< 0,08 ppm
Dimension	130 x 65 x 80 mm
Poids	190 g
Réfrigérateurs jusqu´à	450l

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.

Si vous avez besoin de renseignements ou une question à poser, vous pouvez nous joindre à l'adresse email suivante: **office@airbutler.com**

AIRBUTLER®
Homecare

Formulaire de garantie du modèle PHILIP

1. Tous les produits **AIRBUTLER** sont sévèrement testés et vérifiés avant de quitter l'usine. Vous bénéficiez d'une garantie de deux ans sur le fonctionnement à partir de la date d'achat.

2. Tout dommage ou problème de fonctionnement pendant la période de garantie ne sera pas pris en compte en l'absence du renvoi de ce formulaire dûment rempli. Pour vérifier l'origine des défauts, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine chez votre revendeur. Si le problème est dû à une erreur ou à un vice de fabrication, l'appareil sera réparé ou échangé. Des problèmes liés à une mauvaise utilisation ne seront pas pris en charge.

3. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation non conforme, à une erreur de montage ou de mise en route, à un branchement non conforme à une source électrique non conforme, à l'absence d'entretien ou de nettoyage. Des dommages sur le corps de l'appareil ou à l'intérieur de ce dernier (foudre, dégâts d'origine naturelle ou artificielle) ne seront également pas pris en charge.

4. La date sur le formulaire de garantie dûment rempli et la facture de l'achat de l'appareil sont absolument nécessaires pour avoir droit à notre garantie.

Nom et prénom du client: _____

Adresse: _____

Date d'achat: _____

Téléphone: _____

Nom, adresse et tampon du vendeur: _____

_____